

ALLUMAGE EN TOPDOWN ET UTILISATION D'UN POÊLE À BOIS ROMOTOP

Pour faciliter l'allumage vous aurez besoin :

2 BÛCHES SÈCHES FENDUES + PETITS MORCEAUX DE BOIS SEC + 2/3 ALLUME-FEUX

PRÉPARATION DU BOIS / 1

Préparez le bois, petit bois et allume-feu nécessaire à l'allumage (toujours utiliser du bois fendu afin de faciliter l'allumage). Evitez de brûler du papier, carton ect..

ARRIVÉES D'AIR / 2



Ouvertures des arrivées d'air primaire et secondaire, pour les appareils équipés d'une seule manette tirez-la vers vous où poussez-la vers la droite suivant les appareils.

Placez les bûches au fond du foyer, les petits morceaux de bois sec et les allume-feux.

ALLUMAGE / 3



Allumez les allume-feux. Fermez la porte et patientez (la porte peut rester entre ouverte pendant quelques minutes afin d'éviter le dépôt de particule sur la vitre). Attendez que les bûches fendues soient brûlées avant de recharger, et attendre 5/10 min que la ou les bûches du 2^e chargement soient bien enflammées avant de pouvoir baisser l'arrivée d'air primaire (mettre à mi-course les appareils équipés d'une seule manette).

RECHARGEMENT

Lorsque vous désirez recharger en bois votre appareil, il est conseillé de réouvrir l'arrivée d'air primaire, entrouvrir la porte quelques secondes avant l'ouverture complète (cela évitera que les fumées résiduelles s'échappent lors de l'ouverture de la porte).

